

**DeLO**  **TeLa**

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ



## ВИБРО-КРОЛИК

Руководство пользователя

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство Вибро-Кролик
- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Сумочка для хранения
- Карточка Бренда
- Гарантийный талон

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название продукта: Вибро-кролик

Питание: USB устройство

Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея

Время зарядки: около 2,5 часов (до полного заряда батареи)

Время работы: около 90 минут

Основной материал: Силикон ABS

Водонепроницаемый класс: IPX6

Цвет продукта: белый/розовый

Размер продукта: 218\*75\*39мм

Вес продукта: 218 г

Технические характеристики упаковки: 1 шт

### Ограничение использования:

Беременным женщинам и людям до 18 лет запрещен к использованию. А также, обладателям кардиостимулятора, больным с диабетом, флебитом или тромбозом необходимо проконсультироваться с врачом в отношении риска образования тромбов, прежде чем использовать любой интимный вибромассажер.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Медицинский силикон, мягкий, удобный и без запаха
- Для средней и низкой чувствительности
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума, наслаждайтесь тишиной и мягкостью
- Прецизионный мотор, более высокая мощность
- USB зарядное устройство

### СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. Зарядный порт в задней части изделия вставьте в зарядный разъем.
2. Подключите USB к зарядному разъему USB с напряжением 5В и силой тока 1-2А.
3. Не используйте функциональные кнопки во время зарядки и не прикасайтесь к воде.
4. Если шнур питания потерян, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Самостоятельный подбор и покупка запрещена.
5. Светодиодный белый индикатор на кнопке питания медленно мерцает во время зарядки.
6. Время зарядки составляет около 2,5 часов. Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. Светодиод начнет мигать, сообщая о зарядке вибратора. При полной зарядке (спустя примерно 2,5 часа) светодиод начнет гореть непрерывно. Устройство можно использовать в течение 1 часа после полной зарядки.

7. Вибратор нельзя включать во время зарядки. Используйте его после окончания зарядки и отключения шнура питания
8. Устройство необходимо заряжать один раз в 10 дней, даже если не используете, во избежание выхода из строя.
9. Заряжать устройство необходимо под присмотром. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра, это опасно!

### ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено.
2. Устройство предназначено для индивидуального использования, не передавайте его третьим лицам.
3. Храните устройство в сухом и безопасном, недоступном для детей месте.
4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку. Перед зарядкой устройства обратите внимание не осталось ли лубриканта или воды в разъеме зарядного устройства.
5. Рекомендуется использование лубриканта на водной основе. Избегайте использования лубриканта на силиконовой основе, т.к. он может повредить силиконовое покрытие вибратора и сделать его permanently липким. Использование массажного масла или крема для рук в качестве лубриканта для вашего вибратора запрещено.

6. Вы можете помыть силикон теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для интимной гигиены или специальным средством для очистки секс-игрушек. Промыть его чистой горячей водой и высушить промакивающими движениями с помощью не ворсистой ткани или полотенца. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

7. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и воздействия экстремально высоких температур.

8. Храните вибратор в непыльном месте и избегайте контакта с игрушками, изготовленными из других материалов.

#### МЕТОД РАБОТЫ

1. Включите вибратор, нажав и удерживая клавишу "⊕", пока не загорится световой индикатор.

2. Нажмите клавишу "△" и "▽" для переключения между 3 скоростями и 17 уровнями интенсивности вибромотора головки.

3. Нажмите клавишу "⊖", чтобы выключить вибрацию.

4. После использования нажмите кнопку питания на 2 секунды, и прибор перестанет вибрировать. Означает, что прибор выключен.

5. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку.

#### ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

**1. Световой индикатор вибратора не мигает при подключении зарядного устройства?**

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью разряжен, потребуется несколько минут, чтобы он отреагировал на зарядку.
- Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте электрическую розетку и выход питания.

**Ответ:** Выполните действия, указанные в инструкции к изделию; Пожалуйста, перезарядите изделие; Пожалуйста, проверьте состояние индикатор изделия.

**2. Как поступить, если вибрация слабая?**

**Ответ:** Мощности недостаточно, пожалуйста, зарядите его.

**3. Как поступить, если изделие не заряжается?**

**Ответ:** проверьте, подключен ли источник питания; проверьте, не поврежден ли шнур питания; проверьте, правильно ли подключен шнур питания к изделию.

Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами отдельного сбора отходов). Знаком с изображением перечеркнутого мусорного ведра означает, что к данному продукту нельзя относиться, как к бытовым отходам. Его необходимо принести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

