

DeLo  TeLa

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ



## ВИБРАТОР С ТРЕМЯ ТОЧКАМИ СТИМУЛЯЦИИ И УПРАВЛЕНИЕМ С ТЕЛЕФОНА

Руководство пользователя

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вакуумно-волновой и вагинальный вибратор
- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Сумочка для хранения
- Карточка Бренда
- Гарантийный талон

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

**Название продукта:** Вакуумно-волновой и вагинальный вибратор

**Питание:** USB магнитное зарядное устройство

**Тип батареи:** Перезаряжаемая литиевая батарея

**Время зарядки:** около 2-3 часа (до полного заряда батареи)

**Время работы:** около 60 минут

**Основной материал:** Силикон ABS

**Водонепроницаемый класс:** IPX7

**Цвет продукта:** розовый

**Размер продукта:** 187\*38\*38 мм

**Вес продукта:** 120г

**Технические характеристики упаковки:** 1 шт

### Ограничение использования:

Беременным женщинам и людям до 18 лет запрещен к использованию. А также, обладателям кардиостимулятора, больным с диабетом, флебитом или тромбозом необходимо проконсультироваться с врачом в отношении риска образования тромбов, прежде чем использовать любой интимный вибромассажер.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Предназначен для средней и слабой чувствительности
- Медицинский силикон, мягкий, удобный и без запаха
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума, наслаждайтесь тишиной и мягкостью
- Прецизионный мотор, более высокая мощность
- USB магнитное зарядное устройство

### СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. Зарядный порт приложите на обратной стороне изделия
2. Подключите интерфейс USB к зарядному разъему USB с напряжением 5В и силой тока 1-2А.
3. Не используйте функциональные кнопки во время зарядки и не прикасайтесь к воде.
4. Если шнур питания потерян, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Самостоятельный подбор и покупка запрещена.
5. Светодиодный белый индикатор на кнопке питания медленно мерцает во время зарядки.
6. Время зарядки составляет около 2 часов. Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. Светодиод начнет мигать, сообщая о зарядке вибратора. При полной зарядке (спустя примерно 2 часа) светодиод начнет гореть непрерывно. Устройство

можно использовать в течение 1 часа после полной зарядки.

7. Вибратор нельзя включать во время зарядки. Используйте его после окончания зарядки и отключения шнура питания

8. Устройство необходимо заряжать, даже если не используете раз в 10 дней во избежание выхода из строя.

9. Заряжать устройство необходимо под присмотром. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра, это опасно!

### ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Для первой эксплуатации, устройство должно быть полностью заряжено перед использованием.

2. Устройство предназначено для индивидуального использования, не передавайте его третьим лицам.

3. Храните его в сухом и безопасном, недоступном для детей месте.

4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку. Обратите внимание перед зарядкой устройства не осталось ли лубриканта или воды в разъеме зарядного устройства

5. Рекомендуется использование лубриканта на водной основе. Избегайте использования лубриканта на силиконовой основе, т.к. он может повредить силиконовое покрытие вибратора и сделать его перманентно

липким. Использование массажного масла или крема для рук в качестве лубриканта для вашего вибратора запрещено.

6. Вы можете помыть силикон теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для интимной гигиены или специальным средством для очистки секс-игрушек промыть его чистой горячей водой и высушить промакивающими движениями с помощью не ворсистой ткани или полотенца. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

7. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и воздействия экстремально высоких температур.

8. Храните вибратор в непыльном месте и избегайте контакта с игрушками, изготовленными из других материалов.

## МЕТОД РАБОТЫ

1. Включите вибратор, нажав и удерживая клавишу "Ⓞ", пока не загорится световой индикатор.

2. Пока устройство находится в режиме ожидания, нажмите (Ⓞ), чтобы начать колебание модели. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить всего 10 частот колебаний. Нажмите 2 раза быстро, чтобы приостановить взмахи. Белый индикатор светится в соответствии с частотами

3. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите (M), чтобы запустить

версию с вибрацией. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить всего 12 частот вибрации. Быстро нажмите 2 раза, чтобы приостановить вибрацию. Белый индикатор светится в соответствии с частотами.

4. После использования нажмите кнопку питания на 2 секунды, и прибор перестанет вибрировать. Означает, что прибор выключен. Устройство будет автоматически отключено, если в течение 20 минут не будет никаких действий.

5. Необходимо Хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### 1. Световой индикатор вибратора не мигает при подключении зарядного устройства?

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью разряжен, потребуется несколько минут, чтобы он отреагировал на зарядку.
- Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте электрическую розетку и выход питания.

**Ответ:** Выполните действия, указанные в инструкции к изделию; Пожалуйста, перезарядите изделие; Пожалуйста, проверьте состояние индикатор изделия.

### 2. Как поступить, если вибрация слабая?

**Ответ:** Мощности недостаточно, пожалуйста, зарядите его.

### 3. Как поступить, если изделие не заряжается?

**Ответ:** проверьте, подключен ли источник питания; проверьте, не поврежден ли шнур питания; проверьте, правильно ли подключен шнур питания к изделию.

Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами отдельного сбора отходов). Значок с изображением перечеркнутого мусорного ведра означает, что к данному продукту нельзя относиться, как к бытовым отходам. Его необходимо принести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

