


DELO  TELA

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ


APP :
Краткое руководство
пользователя



СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
с помощью
мобильного телефона




Система IOS может искать
В МАГАЗИНЕ APPLE "LOVESPOUSE"
Система Android может искать
В МАГАЗИНЕ GOOGLE "LOVESPOUSE"




ПРИВЯЗКА УСТРОЙСТВА
после первого входа в систему
ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH



Привяжите устройство,
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД УСТРОЙСТВА
на коробке или
ВВЕДЯ НОМЕР УСТРОЙСТВА




ПОКАЗАТЬ
подключенные устройства




КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Произвольное переключение 9 классических частот вибрации




МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Он может вибрировать в соответствии с музыкой, воспроизводимой мобильным телефоном




НАРИСУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ

Режим штриха: минимальная сила вибрации находится в среднем положении, а большая сила вибрации в крайнем положении



ВСТРЯХНИТЕСЬ

Встряхните игрушку мобильного телефона в соответствии с в зависимости от амплитуды, которую вы изменяете. Чем больше амплитуда, тем сильнее вибрация.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Чем сильнее трясет игрушку в Одной точке планеты, тем мощнее она вибрирует в другой точке мира. Вы можете одновременно смотреть видео, общаться в чате и управлять устройством

