


DELO  TELA

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ


APP :
Краткое руководство
пользователя




СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
с помощью
мобильного телефона




Система IOS может искать
В МАГАЗИНЕ APPLE "FOLOVE"
Система Android может искать
В МАГАЗИНЕ GOOGLE "FOLOVE"





ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в приложении
или **ВОЙДИТЕ**
ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH




НАСТРАИВАЙТЕ тип и степень вибрации,
а такжy **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** ваше
устройство после работы



ПРИВЯЖИТЕ УСТРОЙСТВО,
через значок  или 




ДОБАВЛЯЙТЕ АККАУНТ ДРУГА
и устраивайте
совместные игры




КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Произвольное переключение
9 классических частот вибрации




МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Он может вибрировать в соответствии
с музыкой, воспроизводимой
мобильным телефоном




НАРИСУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ

Режим штриха: минимальная сила
вибрации находится в среднем
положении, а большая сила
вибрации в крайнем положении



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начните что-то говорить,
чем выше голос, тем сильнее вибрация.



СКАЧАЙТЕ ИЗ ОБЛАКА

предлагаемые режимы
вибрации и пользуйтесь ими

